


### Instrukcja instalacji Janisoft 2019 R3

1. Pobierz plik instalacyjny [JANISOFT 2019 R3](#)
2. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę instalatora JANisoft 2019 R3, a następnie uruchom jako administrator. Najlepiej przed instalacją programy wyłączyć ochronę antywirusową, gdyż kilka programów widzi plik .exe jako potencjalne zagrożenie i go usuwa.
3. W przypadku pojawienia się komunikatu Windows Defender, należy wcisnąć przycisk więcej informacji, a następnie Uruchom mimo to




4. Wciśnij przycisk Installieren



5. W przypadku prośby o poświadczenie administratora proszę wcisnąć TAK. W kolejnym okienku proszę wybrać język instalacji, a następnie Dalej>




6. Należy potwierdzić przeczytane informacji i nacisnąć Dalej
7. Należy zaakceptować warunki i nacisnąć dalej




8. W następnym okienku proszę wybrać Instaluj


9. Proszę się upewnić czy checkbox jest zaznaczony i wcisnąć Zakończ



10. Następnie proszę rozpocząć instalację JANIssoft Update wybierając Next, a następnie po instalacji Close




11. Proszę włożyć klucz Janisofta do gniazda USB i uruchomić program, w pojawiającym się okienku proszę wybrać strzałkę w prawo




### KONFIGURACJA PROGRAMU

Konfiguracja lokalna




Należy wybrać ... przy pasku administratora, następnie w otwartym oknie Administracja i OK przy instalacji nie ma hasła administratora. Po wciśnięciu ikony Administracja mamy możliwość zmiany tego hasła



Aby dodać nowego użytkownika proszę wcisnąć ikonę Nowy użytkownik

Konfiguracja użytkownika dla Polski powinna się prezentować następująco:



# I. Konfiguracja sieciowa

The image displays the JANIssoft configuration interface, showing the process of setting up network configurations. The interface includes a top banner with the logos of ALUKÖNIGSTAHL and SCHÜCO JANSEN, and the JANIssoft logo at the bottom left.

The main window is titled "Konfiguracja programu" and contains a sidebar with "Administracja" highlighted. A "Login administratora" dialog box is open, showing the user "Administrator" and a blank password field. The main content area shows a "Konfiguracja (3)" table with columns "Konfiguracja" and "Status".

A second screenshot below shows "Konfiguracja (7)" with a table listing configurations:

Konfiguracja	Status
Local	Ostatnio używane
ZZ_Local_bak	Tylko odczyt (Bac...
Serwer	
Szkolenie	
ZZ_Szkolenie_bak	Tylko odczyt (Bac...
ZZ_Serwer_bak	Tylko odczyt (Bac...
TEST	

A "Nowa konfiguracja" dialog box is open, and the "TEST" configuration is selected in the table. Red arrows and numbers 2 and 3 indicate specific steps in the configuration process.


W otwartym oknie w zakładce Konfiguracja-Ustawienia, wybrać lokalizację dla programu na serwerze poprzez wskazanie ścieżki dla „Folder dla Dane użytkownika” Lokalizacja dla „Folder dla styczne” utworzy się automatycznie. Jedynie folder wydruku można wybrać inne lokalizację dla użytkowników gdzie będą zapisywane pdf itp. W przypadku wielu stanowisk należy wybrać tą samą lokalizację na każdym komputerze, aby każdy użytkownik miał dostęp do tych samych plików projektów, artykułów itd. Czyli tak naprawdę założymy że dysponujemy dyskiem USB, każdy użytkownik ma partycję C:, po wpięciu dysku przypisana mu zostanie partycja o nazwie E:, w Janisofcie tworzymy konfigurację gdzie dane zapisane są w jakimś folderze na dysku USB.

To samo czynimy na komputerze 2 użytkownika-ważne aby eksplorator nadał tą samą nazwę partycji, wtedy tak naprawdę możemy wyłącznie przepinać dyski aby pracować na tych samych danych, oczywiście tak jak rozmawialiśmy możemy także wpiąć dysk do sieci bez konieczności przepinania za każdym razem.

Istnieje także możliwość jako lokalizację wybrać folder na One Drive i innych chmurach

## **WGRYWANIE RABATÓW**

Po uruchomieniu programu proszę wejść w zakładkę Ogólne, następnie ikonę styczne



Następnie wchodząc w zakładkę Dostawcy systemu- AluKönigStahl – Jansen, należy wpisać rabat procentowy dla poszczególnych grup artykułów i potwierdzić poprzez wybór Aktualizuj i OK.


## AKTUALIZACJA RABATÓW

W celu zaktualizowania rabatów do pozycji utworzonych przed zmianą wartości rabatów należy:

- 1) Nacisnąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwę projektu



- 2) W zakładce kalkulacja należy wybrać ikonę strzałki przy rabatach standardowych
- 3) Wcisnąć pasek „Ładować z danych podstawowych” oraz wybrać Tak
- 4) Potwierdzić wybierając OK



W razie problemów służę pomocą

Pozdrawiam

Kamil Pietrucha

M:+48 502 427 090

E:k.pietrucha@koenigstahl.pl